


# Funktion der Zusatztankanlage im LandCruiser / Prado KZJ95



Mit der Zusatztankanlage ist ein unabhängiges befüllen und entleeren beider Tanks möglich .

Die Umschaltung erfolgt mittels Magnetventile über einen Schalter im Armaturenbereich.

Vorteile: bei einem Tank-defekt (Riss oder Verschmutzung) kann man einfach mit dem „gesunden“ Tank weiterfahren .

Der Zusatztank ist Original TOYOTA-Australien

Viele Zusatztankanlagen funktionieren über ein Umfüllsystem in den Haupttank und funktionieren nicht unabhängig voneinander.